


LED-BADSPIEGEL


SERIE

SPI-HB



LED-Badspiegel mit gerader Unterkante und indirekter Hintergrundbeleuchtung · Touch-Sensor · Spiegelheizung · Lichtfarbe umschaltbar

LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



Serie SPI-HB – LED-Badspiegel mit gerader Unterkante, indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung, verdeckte Winkel-Montage.

SPI-HB-100

B 100 cm · 10 kg

SPI-HB-120


B 120 cm · 12 kg

SPI-HB-140

B 140 cm · 14 kg

INHALT · SPRACHEN · LANGUAGES


DE Deutsch	3–4	EN English	5–6
IT Italiano	7–8	FR Français	9–10
PL Polski	11–12	CS Čeština	13–14



ABBILDUNGEN



Figures · Figure · Illustrations · Rysunki · Obrázky

1 LIEFERUMFANG · SCOPE OF DELIVERY





- ① Spiegel · Mirror ×1
- ② Wandwinkel · Wall bracket ×2
- ③ Schraube 4 × 30 · Screw ×4
- ④ Dübel Ø 6 · Wall anchor ×4
- + Anleitung · Manual ×1

2 MONTAGE · INSTALLATION



Z — Lochabstand · Hole spacing: SPI-HB-100 → 635 mm · SPI-HB-120 → 724 mm · SPI-HB-140 → 784 mm

3 BEDIENUNG · OPERATION



DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für einen STILFORM LED-Badspiegel entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung vor Montage und erstem Gebrauch vollständig durch und bewahren Sie sie auf. Sie gilt für die Modelle **SPI-HB-100**, **SPI-HB-120** und **SPI-HB-140** mit gerader Unterkante und indirekter LED-Hintergrundbeleuchtung.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

1. Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft nach den geltenden nationalen Vorschriften ausgeführt werden.
2. Vor allen Montage- und Wartungsarbeiten den Stromkreis spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. IP54: geschützt gegen allseitiges Spritzwasser. Nicht im Bereich des direkten Duschstrahls montieren.
4. Gerät nicht öffnen und nicht verändern. Die LED-Lichtquelle ist fest verbaut und kann nicht getauscht werden; bei einem Defekt den Support kontaktieren.
5. Einen beschädigten Spiegel (Glasbruch, beschädigte Leitung) nicht aufhängen und nicht in Betrieb nehmen.
6. Tragfähigkeit der Wand prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist für Massivwände; für andere Wandarten geeignete Dübel verwenden.
7. Spiegelheizung nicht abdecken. Nicht an den Spiegel hängen oder sich daran abstützen; die Wandwinkel regelmäßig auf festen Sitz prüfen. Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

LIEFERUMFANG (ABB. 1)

1× Spiegel ① · 2× Wandwinkel ② · 4× Schraube 4 × 30 mm ③ · 4× Dübel Ø 6 mm ④ · 1× Anleitung. Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Transportschäden.

MONTAGE (ABB. 2)

Der Spiegel hängt mit der rückseitigen Halteschiene auf zwei Wandwinkeln. Der Lochabstand Z hängt von der Spiegelbreite ab (Tabelle unten). Die Netzleitung muss die Schnellsteckverbindung erreichen; den Anschluss vor dem Aufhängen herstellen (Strom aus!).

1. Beide Winkel ② im Abstand Z waagerecht auf gleicher Höhe ausrichten und die Bohrlöcher anzeichnen.
2. Löcher (Ø 6 mm) bohren, Dübel ④ einsetzen und die Winkel mit den Schrauben ③ festschrauben.
3. Spiegel anschließen, mit der Halteschiene von oben auf beide Winkel setzen und auf festen Sitz prüfen.

Lochabstand Z: SPI-HB-100 → 635 mm · SPI-HB-120 → 724 mm · SPI-HB-140 → 784 mm

DEUTSCH — Fortsetzung

BEDIENUNG (ABB. 3)

Der Touch-Sensor sitzt unten auf der Spiegelfläche.

- **Ein/Aus:** Sensor kurz antippen.
- **Lichtfarbe:** innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten erneut antippen — Warmweiß und Kaltweiß im Wechsel.
- **Anti-Fog:** die Spiegelheizung läuft automatisch mit der Beleuchtung und verhindert das Beschlagen.

PFLEGE

- Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen; milden Glasreiniger auf das Tuch geben — nie direkt auf den Spiegel sprühen.
- Keine scheuernden, säure- oder ammoniakhaltigen Reiniger und keine Scheuerschwämme verwenden — sie beschädigen die Beschichtung.
- Kanten und Elektronik trocken halten. Rückseite und Halteschiene nur trocken abwischen.

ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Altgerät nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgeben. Verpackung getrennt recyceln.

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Gerade Unterkante, gerundete Oberkante · rahmenlos · Breite 100 / 120 / 140 cm
Spiegelglas	4 mm, kupferfreie, korrosionsbeständige Beschichtung
Licht	Warmweiß / Kaltweiß umschaltbar · nicht dimmbar · indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistung	28–40 W (je nach Größe) · Energieklasse F
Anschluss	220–240 V~, 50 Hz · Schnellsteckverbindung
Schutzart	IP54 — spritzwassergeschützt, für Feuchträume geeignet
Gewicht	10 kg (100 cm) · 12 kg (120 cm) · 14 kg (140 cm)
Funktionen	Spiegelheizung (Anti-Fog) · Touch-Sensor · CE-geprüft

SUPPORT

Fragen zu Montage, Bedienung oder Ersatzteilen? Wir helfen gern:

support@wunderbad.com · wunderbad.com

ENGLISH

Thank you for choosing a STILFORM LED bathroom mirror. Read these instructions completely before installation and first use, and keep them for future reference. They apply to the models **SPI-HB-100**, **SPI-HB-120** and **SPI-HB-140** with a straight bottom edge and indirect LED backlighting.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS

1. The electrical connection may only be made by a qualified electrician in accordance with the applicable national regulations.
2. Before any installation or maintenance work, disconnect the circuit from the mains and secure it against being switched back on.
3. IP54: protected against splashing water from all sides. Do not install within reach of a direct shower jet.
4. Do not open or modify the unit. The LED light source is permanently installed and cannot be replaced; contact support in the event of a defect.
5. Do not hang or operate a damaged mirror (broken glass, damaged cable).
6. Check the load-bearing capacity of the wall. The supplied fixings are intended for solid walls; use suitable anchors for other wall types.
7. Do not cover the mirror heating. Do not hang on or lean against the mirror; check the brackets regularly for a secure fit. Keep packaging material away from children.

SCOPE OF DELIVERY (FIG. 1)

1× mirror ① · 2× wall bracket ② · 4× screw 4 × 30 mm ③ · 4× wall anchor Ø 6 mm ④ · 1× instructions. Check the contents for completeness and transport damage.

INSTALLATION (FIG. 2)

The mirror hangs on two wall brackets that engage the mounting rail on its back. The hole spacing Z depends on the mirror width (table below). The mains lead must reach the quick-connect plug; make the connection before hanging the mirror (power off!).

1. Level both brackets ② at the same height, spaced at dimension Z, and mark the drill holes.
2. Drill the holes (Ø 6 mm), insert the anchors ④ and screw the brackets on with the screws ③.
3. Connect the mirror, lower it with its rail onto both brackets and check that it is seated securely.

Hole spacing Z: SPI-HB-100 → 635 mm · SPI-HB-120 → 724 mm · SPI-HB-140 → 784 mm

OPERATION (FIG. 3)

- The touch sensor sits at the bottom of the mirror surface.
- **On/off:** tap the sensor briefly.
 - **Light colour:** tap again within 3 seconds of switching on — warm white and cool white in turn.
 - **Anti-fog:** the mirror heating runs automatically with the lighting and prevents fogging.

CARE

- Clean with a soft, slightly damp cloth; apply mild glass cleaner to the cloth — never spray it directly onto the mirror.
- Do not use abrasive, acidic or ammonia-based cleaners or scouring pads — they damage the coating.
- Keep edges and electronics dry. Wipe the back and mounting rail with a dry cloth only.

DISPOSAL

The crossed-out wheelie bin means: do not dispose of the unit in household waste — hand it in at a municipal collection point for electrical equipment. Recycle the packaging separately.

TECHNICAL DATA

Design	Straight bottom edge, rounded top · frameless · width 100 / 120 / 140 cm
Mirror glass	4 mm, copper-free, corrosion-resistant coating
Light	Warm white / cool white switchable · non-dimmable · indirect LED backlight
Power	28–40 W (depending on size) · energy class F
Connection	220–240 V~, 50 Hz · quick-connect plug
Protection rating	IP54 — splash-proof, suitable for damp rooms
Weight	10 kg (100 cm) · 12 kg (120 cm) · 14 kg (140 cm)
Functions	Mirror heating (anti-fog) · touch sensor · CE-certified

SUPPORT

Questions about installation, operation or spare parts? We are happy to help:
support@wunderbad.com · wunderbad.com

ITALIANO

Grazie per aver scelto uno specchio da bagno LED STILFORM. Leggere integralmente queste istruzioni prima del montaggio e del primo utilizzo e conservarle. Valgono per i modelli **SPI-HB-100**, **SPI-HB-120** e **SPI-HB-140** con bordo inferiore dritto e retroilluminazione LED indiretta.

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Il collegamento elettrico può essere eseguito solo da un elettricista qualificato secondo le norme nazionali vigenti.
2. Prima di qualsiasi lavoro di montaggio o manutenzione, togliere tensione al circuito e assicurarlo contro la riaccensione.
3. IP54: protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni. Non montare nella zona del getto diretto della doccia.
4. Non aprire né modificare l'apparecchio. La sorgente luminosa LED è installata in modo permanente e non può essere sostituita; in caso di difetto contattare l'assistenza.
5. Non appendere né mettere in funzione uno specchio danneggiato (vetro rotto, cavo danneggiato).
6. Verificare la portata della parete. Il materiale di fissaggio in dotazione è adatto a pareti massicce; per altri tipi di parete usare tasselli idonei.
7. Non coprire il riscaldamento dello specchio. Non appendersi né appoggiarsi allo specchio; controllare regolarmente che le staffe siano ben fissate. Tenere l'imballaggio lontano dai bambini.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (FIG. 1)

1× specchio ① · 2× staffa a parete ② · 4× vite 4 × 30 mm ③ · 4× tassello Ø 6 mm ④ · 1× istruzioni. Verificare che il contenuto sia completo e privo di danni da trasporto.

MONTAGGIO (FIG. 2)

Lo specchio è appeso a due staffe a parete che si inseriscono nel binario sul retro. L'interasse Z dipende dalla larghezza dello specchio (tabella sotto). Il cavo di rete deve raggiungere il connettore rapido; effettuare il collegamento prima di appendere lo specchio (corrente disinserita!).

1. Allineare le due staffe ② in orizzontale alla stessa altezza, con interasse Z, e segnare i fori.
2. Praticare i fori (Ø 6 mm), inserire i tasselli ④ e avvitare le staffe con le viti ③.
3. Collegare lo specchio, appoggiarlo dall'alto con il binario sulle due staffe e verificarne la stabilità.

Interasse Z: SPI-HB-100 → 635 mm · SPI-HB-120 → 724 mm · SPI-HB-140 → 784 mm

USO (FIG. 3)

Il sensore touch si trova nella parte bassa dello specchio.

- **Accensione/spengimento:** toccare brevemente il sensore.
- **Colore della luce:** toccare di nuovo entro 3 secondi dall'accensione — bianco caldo e bianco freddo in alternanza.
- **Anti-appannamento:** il riscaldamento dello specchio funziona automaticamente insieme all'illuminazione e impedisce l'appannamento.

CURA

- Pulire con un panno morbido leggermente umido; applicare un detergente per vetri delicato sul panno — mai spruzzarlo direttamente sullo specchio.
- Non usare detergenti abrasivi, acidi o a base di ammoniaca né spugne abrasive — danneggiano il rivestimento.
- Mantenere asciutti bordi ed elettronica. Pulire il retro e il binario solo con un panno asciutto.

SMALTIMENTO

Il simbolo del bidone barrato significa: non smaltire l'apparecchio nei rifiuti domestici, ma consegnarlo a un punto di raccolta comunale per apparecchiature elettriche. Riciclare l'imballaggio separatamente.

DATI TECNICI

Forma	Bordo inferiore dritto, parte superiore arrotondata · senza cornice · larghezza 100 / 120 / 140 cm
Vetro dello specchio	4 mm, rivestimento senza rame, resistente alla corrosione
Luce	Bianco caldo / bianco freddo commutabile · non dimmerabile · retroilluminazione LED indiretta
Potenza	28–40 W (secondo la misura) · classe energetica F
Collegamento	220–240 V~, 50 Hz · connettore rapido
Grado di protezione	IP54 — protetto dagli spruzzi, adatto ad ambienti umidi
Peso	10 kg (100 cm) · 12 kg (120 cm) · 14 kg (140 cm)
Funzioni	Riscaldamento specchio (anti-appannamento) · sensore touch · certificato CE

ASSISTENZA

Domande su montaggio, uso o ricambi? Siamo a disposizione:

support@wunderbad.com · wunderbad.com

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi un miroir de salle de bains LED STILFORM. Lisez intégralement cette notice avant le montage et la première utilisation et conservez-la. Elle s'applique aux modèles **SPI-HB-100**, **SPI-HB-120** et **SPI-HB-140** à bord inférieur droit et rétroéclairage LED indirect.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié, conformément aux prescriptions nationales en vigueur.
2. Avant tout travail de montage ou d'entretien, mettre le circuit hors tension et le protéger contre toute remise en marche.
3. IP54 : protégé contre les projections d'eau de toutes directions. Ne pas monter dans la zone du jet direct de la douche.
4. Ne pas ouvrir ni modifier l'appareil. La source lumineuse LED est fixe et ne peut pas être remplacée ; en cas de défaut, contacter l'assistance.
5. Ne pas suspendre ni mettre en service un miroir endommagé (verre brisé, câble endommagé).
6. Vérifier la capacité portante du mur. Les fixations fournies conviennent aux murs pleins ; pour les autres types de murs, utiliser des chevilles adaptées.
7. Ne pas couvrir le chauffage du miroir. Ne pas se suspendre ni s'appuyer au miroir ; vérifier régulièrement la bonne tenue des équerres. Tenir l'emballage hors de portée des enfants.

CONTENU DE LA LIVRAISON (FIG. 1)

1× miroir ① · 2× équerre murale ② · 4× vis 4 × 30 mm ③ · 4× cheville Ø 6 mm ④ · 1× notice. Vérifier que le contenu est complet et exempt de dommages de transport.

MONTAGE (FIG. 2)

Le miroir repose par son rail arrière sur deux équerres murales. L'entraxe Z dépend de la largeur du miroir (tableau ci-dessous). Le câble d'alimentation doit atteindre le connecteur rapide ; effectuer le raccordement avant d'accrocher le miroir (courant coupé !).

1. Aligner les deux équerres ② de niveau, à la même hauteur et à l'entraxe Z, puis marquer les trous.
2. Percer les trous (Ø 6 mm), insérer les chevilles ④ et visser les équerres avec les vis ③.
3. Raccorder le miroir, le poser par le haut avec son rail sur les deux équerres et vérifier sa bonne assise.

Entraxe Z: SPI-HB-100 → 635 mm · SPI-HB-120 → 724 mm · SPI-HB-140 → 784 mm

UTILISATION (FIG. 3)

Le capteur tactile se trouve en bas du miroir.

- **Marche/arrêt** : effleurer brièvement le capteur.
- **Couleur de lumière** : effleurer à nouveau dans les 3 secondes après l'allumage — blanc chaud et blanc froid en alternance.
- **Antibuée** : le chauffage du miroir fonctionne automatiquement avec l'éclairage et empêche la formation de buée.

ENTRETIEN

- Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humide ; appliquer un nettoyant pour vitres doux sur le chiffon — ne jamais le vaporiser directement sur le miroir.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, acides ou ammoniaqués ni d'éponges à récurer — ils endommagent le revêtement.
- Garder les bords et l'électronique au sec. Essuyer le dos et le rail uniquement avec un chiffon sec.

ÉLIMINATION

Le symbole de la poubelle barrée signifie : ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères, mais le déposer dans un point de collecte communal pour appareils électriques. Recycler l'emballage séparément.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Bord inférieur droit, haut arrondi · sans cadre · largeur 100 / 120 / 140 cm
Verre du miroir	4 mm, revêtement sans cuivre, résistant à la corrosion
Lumière	Blanc chaud / blanc froid commutable · non variable · rétroéclairage LED indirect
Puissance	28–40 W (selon la taille) · classe énergétique F
Raccordement	220–240 V~, 50 Hz · connecteur rapide
Indice de protection	IP54 — protégé contre les projections, adapté aux pièces humides
Poids	10 kg (100 cm) · 12 kg (120 cm) · 14 kg (140 cm)
Fonctions	Chauffage du miroir (antibuée) · capteur tactile · certifié CE

ASSISTANCE

Des questions sur le montage, l'utilisation ou les pièces détachées ? Nous vous aidons volontiers :

support@wunderbad.com · wunderbad.com

POLSKI

Dziękujemy za wybór lustra łazienkowego LED STILFORM. Przed montażem i pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją. Dotyczy modeli **SPI-HB-100**, **SPI-HB-120** i **SPI-HB-140** z prostą dolną krawędzią i pośrednim podświetleniem LED.

⚠ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Podłączenie elektryczne może wykonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
2. Przed wszelkimi pracami montażowymi i konserwacyjnymi odłączyć obwód od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
3. IP54: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich stron. Nie montować w zasięgu bezpośredniego strumienia prysznica.
4. Nie otwierać i nie modyfikować urządzenia. Źródło światła LED jest zamontowane na stałe i nie podlega wymianie; w razie usterki skontaktować się z serwisem.
5. Nie wieszać ani nie używać uszkodzonego lustra (pęknięte szkło, uszkodzony przewód).
6. Sprawdzić nośność ściany. Dołączone elementy mocujące są przeznaczone do ścian litych; do innych ścian użyć odpowiednich kołków.
7. Nie zakrywać podgrzewania lustra. Nie wieszać się na lustrze ani nie opierać o nie; regularnie sprawdzać pewne zamocowanie kątowników. Opakowanie przechowywać z dala od dzieci.

ZAKRES DOSTAWY (RYS. 1)

1× lustro ① · 2× kątownik ścienny ② · 4× wkręt 4 × 30 mm ③ · 4× kołek Ø 6 mm ④ · 1× instrukcja. Sprawdzić kompletność zawartości i brak uszkodzeń transportowych.

MONTAŻ (RYS. 2)

Lustro wisi na dwóch kątownikach ściennych, na które nasuwa się szyna z tyłu lustra. Rozstaw otworów Z zależy od szerokości lustra (tabela poniżej).

Przewód zasilający musi sięgać szybkozłącza; podłączenie wykonać przed zawieszeniem lustra (prąd wyłączony!).

1. Oba kątowniki ② wypoziomować na tej samej wysokości w rozstawie Z i zaznaczyć otwory.
2. Wywiercić otwory (Ø 6 mm), włożyć kołki ④ i przykręcić kątowniki wkrętami ③.
3. Podłączyć lustro, nasunąć je szyną od góry na oba kątowniki i sprawdzić stabilność.

Rozstaw otworów Z: SPI-HB-100 → 635 mm · SPI-HB-120 → 724 mm · SPI-HB-140 → 784 mm

OBSŁUGA (RYS. 3)

Sensor dotykowy znajduje się na dole taflí lustra.

- **Włączanie/wyłączanie:** krótko dotknąć sensor.
- **Barwa światła:** dotknąć ponownie w ciągu 3 sekund od włączenia — na przemian biel ciepła i zimna.
- **Anti-Fog:** podgrzewanie lustra działa automatycznie razem z oświetleniem i zapobiega parowaniu.

PIELĘGNACJA

- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką; łagodny płyn do szyb nanosić na ściereczkę — nigdy nie przyskać bezpośrednio na lustro.
- Nie używać środków ściernych, kwasowych ani z amoniakiem, ani szorstkich gąbek — uszkodzają powłokę.
- Krawędzie i elektronikę utrzymywać w suchości. Tył lustra i szynę przecierać tylko suchą ściereczką.

UTYLIZACJA

Symbol przekreślonego kosza oznacza: zużytego urządzenia nie wyrzucać do odpadów domowych, lecz oddać do komunalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Opakowanie oddać do recyklingu.

DANE TECHNICZNE

Forma	Prosta dolna krawędź, zaokrąglona góra · bez ramy · szerokość 100 / 120 / 140 cm
Szkło lustra	4 mm, powłoka bezmiedziowa, odporna na korozję
Światło	Biel ciepła / zimna przełączana · bez ściemniania · pośrednie podświetlenie LED
Moc	28–40 W (zależnie od rozmiaru) · klasa energetyczna F
Zasilanie	220–240 V~, 50 Hz · szybkozłącze
Stopień ochrony	IP54 — bryzgoszczelne, do pomieszczeń wilgotnych
Masa	10 kg (100 cm) · 12 kg (120 cm) · 14 kg (140 cm)
Funkcje	Podgrzewanie lustra (anti-fog) · sensor dotykowy · certyfikat CE

SERWIS

Pytania o montaż, obsługę lub części zamienne?
Chętnie pomożemy:
support@wunderbad.com · wunderbad.com

ČEŠTINA

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupelnové LED zrcadlo STILFORM. Před montáží a prvním použitím si celý návod přečtěte a uschovejte jej. Platí pro modely **SPI-HB-100**, **SPI-HB-120** a **SPI-HB-140** s rovnou spodní hranou a nepřímým podsvícením LED.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Elektrické připojení smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář podle platných národních předpisů.
2. Před veškerými montážními a údržbovými pracemi odpojte obvod od napětí a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
3. IP54: chráněno proti stříkající vodě ze všech stran. Nemontujte v dosahu přímého proudu sprchy.
4. Přístroj neotvírejte a neupravujte. Zdroj světla LED je pevně zabudovaný a nelze jej vyměnit; při závadě kontaktujte podporu.
5. Poškozené zrcadlo (prasklé sklo, poškozený kabel) nezavěšujte a neuvádějte do provozu.
6. Ověřte nosnost stěny. Příložený upevňovací materiál je určen pro masivní stěny; pro jiné typy stěn použijte vhodné hmoždinky.
7. Vyhřívání zrcadla nezakrývejte. Na zrcadlo se nezavěšujte ani se o něj neopírejte; pravidelně kontrolujte pevné usazení úhelníků. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

OBSAH BALENÍ (OBR. 1)

1× zrcadlo ① · 2× nástěnný úhelník ② · 4× šroub 4 × 30 mm ③ · 4× hmoždinka Ø 6 mm ④ · 1× návod. Zkontrolujte úplnost obsahu a případná poškození při přepravě.

MONTÁŽ (OBR. 2)

Zrcadlo je zavěšeno na dvou nástěnných úhelnících, do kterých zapadá lišta na zadní straně. Rozteč otvorů Z závisí na šířce zrcadla (tabulka níže). Síťový kabel musí dosáhnout k rychlospojce; připojení proveďte před zavěšením zrcadla (vypnutý proud!).

1. Oba úhelníky ② vyrovnejte vodorovně ve stejné výšce v rozteči Z a označte otvory.
2. Vyrtejte otvory (Ø 6 mm), vložte hmoždinky ④ a úhelníky přišroubujte šrouby ③.
3. Zrcadlo připojte, nasadte lištou shora na oba úhelníky a zkontrolujte pevné usazení.

Rozteč otvorů Z: SPI-HB-100 → 635 mm · SPI-HB-120 → 724 mm · SPI-HB-140 → 784 mm

OBSLUHA (OBR. 3)

Dotykový senzor je umístěn dole na ploše zrcadla.

- **Zapnutí/vypnutí:** krátce se dotkněte senzoru.
- **Barva světla:** do 3 sekund po zapnutí se dotkněte znovu — střídavě teplá a studená bílá.
- **Anti-Fog:** vyhřívání zrcadla běží automaticky společně s osvětlením a brání zamlžení.

PÉČE

- Čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem; jemný čistič na sklo nanášejte na hadřík — nikdy nestříkejte přímo na zrcadlo.
- Nepoužívejte abrazivní, kyselé ani čpavkové čisticí prostředky ani drátěnky — poškozují povrchovou úpravu.
- Hrany a elektroniku udržujte v suchu. Zadní stranu a lištu otírejte pouze suchým hadříkem.

LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená: vysloužilý přístroj nepatří do domovního odpadu — odevzdejte jej na komunálním sběrném místě pro elektrozařízení. Obal recyklujte odděleně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení	Rovná spodní hrana, zaoblený horní okraj · bez rámu · šířka 100 / 120 / 140 cm
Zrcadlové sklo	4 mm, bezměděná vrstva odolná proti korozi
Světlo	Teplá / studená bílá přepínatelná · nestmívatelné · nepřímé podsvícení LED
Příkon	28–40 W (podle velikosti) · energetická třída F
Připojení	220–240 V~, 50 Hz · rychlospojka
Krytí	IP54 — chráněno proti stříkající vodě, vhodné do vlhkých prostor
Hmotnost	10 kg (100 cm) · 12 kg (120 cm) · 14 kg (140 cm)
Funkce	Vyhřívání zrcadla (anti-fog) · dotykový senzor · certifikace CE

PODPORA

Dotazy k montáži, obsluze nebo náhradním dílům? Rádi pomůžeme:

support@wunderbad.com · wunderbad.com